

ZAKRES REMONTU:

- Wymontowanie stopnia sprężającego ze stanowiska
- Transport stopnia do serwisu
- Demontaż stopnia sprężającego
- Mycie/czyszczenie części
- Kontrola stanu technicznego części
- Wymiana kompletu łożysk tocznych
- Wymiana kompletu uszczelnień
- Ustawianie luzów na płytach bocznych
- Ustawianie luzów na rotorach
- Uszczelnienie stopnia maszyny
- Transport stopnia sprężającego
- Zabudowa na stanowisko wyremontowanego stopnia
- Kontrola zaworu bezpieczeństwa
- Wymiana oleju
- Kontrola pasów napędowych
- Ustawianie kół pasowych
- Rozruch próbny
- Pomiary drgań i temperatury pracy
- Spisanie protokołu odbioru

Zakres remontowy może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania prac dodatkowych lub wymiany części, które nie wchodzą w skład zestaw łożysk oraz uszczelnień.